

### Etape à suivre pour la mise en place de la traverse intermédiaire et du panneau d'allège ou d'imposte.

- 1-** Positionner la traverse intermédiaire dans les deux entailles présentes sur les montants de l'huissérie.
- 2-** Encastrer la partie supérieure du panneau dans la rainure sur la traverse haute de l'huissérie, puis incliner le à la verticale pour permettre l'emboîtement de ce dernier dans la double feuillure présente sur la traverse intermédiaire.
- 3-** Installer les trois vis Ø5x40 (fournies) dans les pré-trous réalisés en usine sur la partie basse de la traverse intermédiaire.

