





	Bague d'appui		Capot		Clé 6 pans de 6
A		B		C	



-Dans le cas d'un réglage latéral, caler les vantaux en position fermée et desserrer légèrement les vis de réglage avec une clé 6 pans de 6. Ajuster la position des vantaux dans l'huissierie avec des cales biaisées en bois.